

ゼネ用防音パネル使用時の注意事項



距離を離して
設置してください。



- 5.5kゼネ及び 2.8kゼネで防音パネルをご使用の際は、破損（パネルが溶ける）防止のため、必ず黄色いパネルに排気が当たるように設置しマフラーとパネルとの距離を極力離してご使用下さい。
- パネル内側のスポンジ部分が濡れてしまうと防音機能及びスポンジの劣化となりますので雨天・雨降らし等の水気は**厳禁**です。
- パネル内は熱気がこもるため、気温が高い時はゼネが**オーバーヒート**しやすくなるのでご注意ください。（気温 **20℃** 以上は要注意です）
- 排気ガスとゼネの作動音は上部にでるため、風向きや高さにより音の響き方が変わります。
- パネルには**消音機能**はございません。